




GREENIS®

HORIZONTAL SLOW JUICER

F-9600



BIENVENUE

1. Veuillez suivre attentivement les instructions afin de bénéficier d'une meilleure simplicité d'utilisation, d'un entretien facile et d'une durée de vie plus longue de votre extracteur de jus GREENIS.
2. Veuillez conserver le guide d'utilisation dans un endroit facilement accessible.
3. Assurez-vous que le courant, le voltage et la fréquence soient conformes aux normes de votre pays.
4. Le design et le fonctionnement de cet extracteur de jus peuvent être modifiés sans préavis en raison du développement de produit continu.
5. Cet extracteur de jus est conçu uniquement pour un usage domestique.

TABLE DES MATIÈRES

- 17 | Bienvenue
- 18 | Consignes de sécurité
- 19 | Avantages GREENIS
- 20 | Composants du produit
- 21 | Assemblage, démontage et entretien
- 22-25 | Mode d'emploi
- 26 | Guide de bon usage de l'extracteur de jus GREENIS
- 27 | Dépannage
- 28 | Caractéristiques du produit
- 28 | Composants du produit


Consignes de sécurité

Les appareils électriques doivent toujours être utilisés en prenant des mesures de précaution élémentaires, notamment les consignes suivantes :


- Lire toutes les instructions.
- Afin d'éviter tout risque de décharges électriques, ne pas immerger cet appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé en présence d'un enfant ou par celui-ci.
- Débrancher l'appareil de la prise de courant avant l'assemblage, le retrait des pièces et le nettoyage, et lorsque qu'il n'est pas utilisé.
- Éviter tout contact avec des pièces en mouvement. Ne jamais insérer d'ingrédients avec les mains. Toujours utiliser le poussoir.
- Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est endommagé, ou après une défaillance, un bris ou une chute de l'appareil, toutes causes confondues. Retourner l'appareil au centre de réparation autorisé le plus proche aux fins d'examen, de réparation ou d'ajustement électrique ou mécanique.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant pourrait causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas laisser le cordon pendre d'un comptoir ou d'une table.
- S'assurer d'éteindre l'extracteur (position « OFF ») après chaque utilisation. Veiller à ce que le moteur s'arrête complètement avant de démonter l'appareil.
- Ne pas mettre les doigts ou d'autres objets dans l'ouverture de l'extracteur lorsque celui-ci est en marche. Si des aliments sont coincés dans l'ouverture, utiliser le poussoir ou un morceau de fruit ou de légume afin de repousser les aliments coincés. Si cette méthode ne fonctionne pas, éteindre l'appareil et démonter l'extracteur pour retirer les aliments restants.

Avantages GREENIS

GREENIS a pour mission d'offrir une alimentation entièrement naturelle à ses clients grâce à ses appareils de cuisine de qualité supérieure. Avec l'extracteur de jus GREENIS, vous profitez d'une variété de jus riches en nutriments ainsi que des avantages suivants :


- Capacité d'extraire le jus des légumes verts feuillus, des fanes et des herbes (avec un rendement performant) lorsque ces ingrédients sont préparés correctement.
- Extraction du jus des fruits et des légumes.
- Pression à froid afin de produire une enzyme supérieure et des jus nutritifs.
- Faible vitesse (trs/min) afin de minimiser l'oxydation et de produire des jus qui se conservent plus longtemps.
- Capuchon à jus pour contrôler les écoulements.
- Moins de pertes comparativement aux centrifugeuses.
- Adapté aux enfants; aucune lame tranchante.
- Design compact.
- Éjection automatique de la pulpe pour une extraction ininterrompue.
- Fonction « reverse » (rotation en sens inverse) intégrée pour éliminer tout blocage et permettre une extraction ininterrompue.
- Faible niveau sonore.
- Sans BPA. 

Composants du produit




Assemblage, démontage et entretien


1. Fixer le tambour au corps de l'appareil en vissant dans le sens antihoraire, comme illustré.




2. Insérer la vis de pressage dans le tambour. Insérer le tamis par-dessus la vis de pressage, comme illustré. Le capuchon du tambour doit être fixé à l'extrémité du tambour. Tourner le capuchon du tambour dans le sens antihoraire pour le verrouiller.



3. Placer le contenant à jus sous l'ouverture au milieu du tambour afin de recueillir le jus. Placer le contenant à pulpe sous le capuchon du tambour pour recueillir la pulpe. Brancher l'appareil.



4. Appuyer sur le bouton de mise en marche « ON » et commencer à insérer doucement des ingrédients à l'aide du poussoir.




5. S'assurer de débrancher et de démonter l'extracteur de jus après chaque utilisation. Appuyer sur le verrou de sûreté et, simultanément, tourner le tambour dans le sens horaire pour le démonter.

6. Bien nettoyer. Si l'appareil n'est pas nettoyé après chaque utilisation, la pulpe séchée pourrait boucher l'extracteur lors d'utilisations ultérieures.

Conseils :

Couper en tranches les légumes comme les carottes afin que ceux-ci puissent passer dans le tube d'alimentation. Pour les grains, laver et tremper dans l'eau avant de les mouler. Insérer les poudres de riz trempées dans le tube d'alimentation avec de l'eau supplémentaire. Si ce produit cesse de circuler en raison d'une quantité excessive d'aliments insérés, appuyez sur « reverse » (rotation en sens inverse). L'appareil reprendra son fonctionnement normal une fois que la vis de pressage aura effectué 2 à 3 tours en mode inversé. La viande et le poisson adéquatement surgelés peuvent être facilement hachés.

Mode d'emploi



Extraire du jus de légumes

Utiliser le tamis à jus pour extraire le jus des légumes coriaces et feuillus. Lorsque des fruits ou des légumes mous et durs sont combinés, comme les pommes et les carottes, il est conseillé d'alterner les quantités de chacun. Pour de meilleurs résultats, toujours utiliser des produits frais.



Extraire du jus d'herbe de blé ou d'aiguilles de pin

Laver l'herbe de blé et les aiguilles de pin. Insérer par petites quantités. Pour de meilleurs résultats, ne pas forcer des quantités excessives d'aliments. L'extraction de ces ingrédients prend plus de temps.



Extraire du jus de raisin

Les raisins contiennent habituellement des pépins. Ceux-ci bloquent les petites ouvertures du tamis à jus et entraînent des dommages et des dysfonctionnements.

Suggestion : Après avoir extrait le jus de plusieurs raisins, nettoyer le tamis à jus en retirant les pépins, puis reprendre l'utilisation.




Extraire du jus de fruits et de légumes mous ou pulpeux

Lors de l'extraction de jus de fruits, de concombres, de carottes et de pommes de terre, la pulpe peut encore contenir du jus. Afin d'entièrement extraire le jus de ces ingrédients, il faut mélanger les fruits avec des légumes à forte teneur en fibres.




Hacher des noix

Utiliser le cône de transformation pour hacher des noix afin d'en faire du beurre. Hacher une poignée de noix à la fois. Faire tremper toute une nuit les noix dures.




Hacher des assaisonnements

Il est possible de mélanger des piments forts frais avec des oignons, des tomates, du gingembre et de l'ail afin de les hacher pour en faire une salsa. Pour les hacher finement, répéter le processus.



Préparer des desserts glacés

Couper des fruits frais en morceaux et mettre au congélateur. Insérer un à la fois par petits morceaux.



Préparer un gâteau de riz

- (1) Faire cuire du riz gluant à la vapeur, puis mélanger avec du sel et de l'huile de sésame.
- (2) Passer le riz dans l'extracteur à deux reprises afin de concocter un gâteau de riz.

Moudre et hacher



Grains de café

L'extracteur de jus horizontal à basse vitesse GREENIS moule également les grains de café, offrant une boisson au goût savoureux et à l'arôme délicieux. Si les grains de café sont huileux, il est préférable de les moule une fois qu'ils ont été entièrement séchés. Insérer 5 à 6 grains de café à la fois dans le tambour.

Crevettes

Sécher complètement les crevettes avant de les moule. Pour obtenir un assaisonnement naturel, mélanger des anchois séchés aux crevettes.

Anchois

Sécher complètement des anchois de taille petite à moyenne. Insérer 2 à 3 morceaux à la fois dans le tambour. Les anchois sont riches en calcium.



Guide de bon usage de l'extracteur de jus GREENIS

- Ne jamais mettre de glaçons dans l'appareil.
- Pour les extractions autres que celles destinées au jus, il est conseillé d'utiliser le cône de transformation.
- Pour les extractions destinées au jus, utiliser le tamis à jus.
- Ne jamais forcer des fruits ou des légumes dans l'appareil.
- En cas de blocage, utiliser le bouton « reverse » (rotation en sens inverse).
- Ne jamais insérer de couteaux, de fourchettes ou tout autre objet dans le tube. Utiliser uniquement le poussoir qui est fourni avec l'appareil.
- L'extracteur GREENIS n'est pas un moulin à grains.
- Toujours tremper toute une nuit les noix dures comme les amandes et les noisettes avant de les hacher pour en faire du beurre de noix.
- Toujours tremper les légumes destinés à faire du lait, comme le soja.
- Pour moulin du café et faire du beurre de noix, insérer les ingrédients lentement.
- Pour extraire le jus d'herbe de blé, vaporiser ou rincer d'abord l'aliment afin de faciliter l'insertion.
- Ne jamais remettre la pulpe de l'herbe de blé dans l'appareil. Très peu de jus sera extrait une seconde fois et cela forcera inutilement l'appareil.

Dépannage

Veuillez consulter le guide de dépannage ci-dessous avant de demander de l'aide ou une réparation. Si vous n'êtes pas en mesure de régler le problème, communiquez avec le service client pour de l'assistance. Si l'appareil ne fonctionne pas :

A. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché.

B. Assurez-vous que tous les composants sont correctement assemblés. L'appareil peut uniquement être fonctionnel lorsque tous ses composants sont bien insérés et assemblés. Si l'extracteur émet un bruit étrange ou ne démarre pas, vérifiez son assemblage.

Si l'appareil cesse de fonctionner en cours d'extraction

Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas desserré. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de quantités excessives d'aliments ou des aliments durs dans le tube. Assurez-vous que l'appareil n'ait pas fonctionné trop longtemps sans interruption.

L'appareil tremble pendant l'utilisation

La rotation du moteur pourrait entraîner un léger tremblement. Assurez-vous que l'appareil est sur une surface plane et que les aliments sont préparés correctement.

Séparation du jus

Veuillez noter que certains ingrédients ont différentes densités et qu'il se peut qu'une légère séparation survienne pendant l'extraction. Il vous suffit de bien mélanger et de déguster.

Caractéristiques du produit

Modèle	F-9600
Voltage/Fréquence	Voir plaque signalétique sous l'appareil
Puissance	150 W
Vitesse	60 TRS/MIN
Dimensions (L*H*P)	45*34*15 cm

Composants du produit

Socle-moteur	1 unité
Vis de pressage	1 unité
Tambour	1 unité
Trémie	1 unité
Tamis à jus	1 unité
Cône de transformation	1 unité
Poussoir	1 unité
Brosse de nettoyage	1 unité
Capuchon à jus	1 unité
Capuchon du tambour	1 unité
Contenant à jus	1 unité
Contenant à pulpe	1 unité
Cordon d'alimentation	1 unité
Guide d'utilisation avec recettes	1 unité

Distribué en exclusivité par  Regenerescence

Visitez notre boutique en ligne sur www.regenerescence.com